


K2


1STPLAYER ゲーミングチェア 取扱説明書



・ ご注意

1. 火気の付近や直射日光の当たる場所、多湿になる場所での使用・保管はしないでください。
2. 倒れるおそれがありますので、高い場所や不安定な場所での使用・保管はしないでください。
3. お子様の本製品を使用される場合、ケガやトラブル防止のため、お子様から目を離さないようお願いいたします。
4. 長期間使用しますとボルトにゆるみが発生しますので、時々ボルトのゆるみがないか確認し、締め直してください。また、キズ等の発生を防ぐため、ドライバー以外の鋭利なものでの作業は避けてください。


・ 付属品



・組み立て手順

ステップ1


部品 1 (五本足ベース) に、部品 12 (キャスター)、部品 2 (ガスリフト) と部品 3 (ガスリフトカバー) を取り付けます。



ステップ2

部品 A (ねじ) で部品 4 (座部) に部品 7 (角度調整器) と部品 8 (コネクタ) を固定してください。そして、部品 C (ねじ) で部品 9 (ダストカバー) を付けてください。最後に、部品 D (キャップ) を部品 C (ねじ) に付けます。

ステップ 2 で使用する細かい部品:
部品 A (ねじ) × 4
部品 C (ねじ) × 2
部品 D (キャップ) × 2




ステップ3

部品 B (ねじ) と部品 A (ねじ) で、部品 5 (メカニズム) と部品 6 (アームレスト) を部品 4 (座部) に取り付けます。

※ねじがきつく締まっていることを確認してください。


ステップ 3 で使用する細かい部品:
部品 A (ねじ) × 6
部品 B (ねじ) × 4



ステップ4

部品 11 (背もたれ部) の側面と部品 4 (座部) の側面コネクタ部分のねじ穴を合わせ、部品 A (ねじ) で固定します。部品 C (ねじ) で部品 10 (ダストカバー) を取り付け、部品 C (ねじ) に部品 D (キャップ) を被せてください。


ステップ 4 で使用する細かい部品:
部品 A (ねじ) × 4
部品 C (ねじ) × 2
部品 D (キャップ) × 2



ステップ5

メカニズムの穴をガスリフトの上部に結合させ、椅子本体とベースを組み合わせます。


部品 13 (ヘッドレスト) は背もたれの上部の穴からベルトを伸ばして固定します。部品 14 (ランバーサポート) は背もたれに対して縦方向にベルトを伸ばし、背もたれ上部の穴からベルトを伸ばして固定します。(ご使用される方のお好みの高さや位置に調節してお使いください)



機能説明


1. 3Dアームレスト

上下、左右(斜め)、前後の三つの方向に動かせるので、最適な位置に調整してください。




2. 座面高さ調節機能

高さ調節する時は、座面右側の昇降レバーの操作をしてください。腰を浮かした状態で昇降レバーを上げると、座面が上昇します。座ったまま昇降レバーを上げると、座面が下降します。



3. 背もたれの調整

座面右側にあるリクライニングレバーを持ち上げ、ゆっくりと後ろにもたれて希望の角度まで調整します。最大 170° までのリクライニングができます。




4. ロッキング機能

昇降調整用レバーを押し込んだときロッキング機能が Off になり、引いたときに On になります。

また、ロッキング機能の硬さ調節は椅子の底面にあるロッキング硬さ調節ノズルを使用します。

※ロッキング調整ノズルが硬く締められている場合、ロッキング機能が動かない可能性があるため、ノズルの硬さ調整を緩くした後、再度 On/Off 機能を切り替えてください。



メンテナンス項目

1. 普段のお手入れは乾拭きのみで十分です。ホコリを取る程度の日常のお手入れとしては乾拭きを行ってください。柔らかい乾いた布で軽く拭いたり、掃除機で表面に付着したホコリを取り除いてください。
2. 汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤を薄めたぬるま湯に、柔らかい布を浸し、表面を軽くたたきようにして拭き取ってください。その後、水を浸して固く絞った柔らかい布で拭き取り、最後に乾燥した柔らかい布で乾拭きを行ってください。中性洗剤の水分の拭き残しは劣化の原因となりますので、拭き残しがないように注意してください。
3. アルコール成分が含まれた洗剤は使わないでください。
4. 直射日光が当たる場所や、湿度・温度変化の激しい場所を避けて保管・使用してください。